Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 03:06

Link do produktu: https://autolakier.pl/zestaw-do-odnawiania-reflektorow-lamp-brayt-429-p-5070.html



ZESTAW DO ODNAWIANIA REFLEKTORÓW LAMP BRAYT 429

Cena brutto	**43,20 zł**
Cena netto	**35,12 zł**
Kod EAN	**8713707147504**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.25**
Rodzaj	**polerowanie lamp**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707147504**
EAN (GTIN)	**8713707147504**

Opis produktu



ZESTAW DO ODNAWIANIA

REFLEKTORÓW LAMP BRAYT TROTON

Zestaw produktów pozwalających odświeżyć zmatowiały reflektor jak również zregenerować uszkodzoną warstwę ochronną.

Odpowiedni zarówno do obróbki ręcznej jak i maszynowej.

Dedykowany głównie do reflektorów wykonanych z tworzyw sztucznych.

W skład zestawu wchodzi :

BRAYT T11 PASTA POLERSKA 150 g

BRAYT T4 PŁYN ZABEZPIECZAJĄCY 50 ml

Instrukcja zastosowania

REFLEKTOR MATOWY:

- nanosimy pastę polerską BRAYT T11 ręcznie miękką mikrofibrą lub maszynowo przy użyciu gąbki polerskiej czarnej

- polerujemy do usunięcia zmatowień
- nanosimy ręcznie mikrofibrą BRAYT T4 płyn zabezpieczający
- pozostawiamy do wyschnięcia minimum 1 godzinę
- polerujemy reflektor samą mikrofibrą.

REFLEKTOR Z USZKODZONĄ WARSTWĄ OCHRONNĄ:

- szlifujemy reflektor papierem ściernym "na wodę" P1500 i na gotowo P2500
- do momentu usunięcia wszystkich defektów
- nanosimy pastę polerską BRAYT T11 ręcznie miękką mikrofibrą lub maszynowo przy użyciu gąbki polerskiej czarnej
- polerujemy do usunięcia śladów po papierze ściernym i uzyskania pełnej przezroczystości
- nanosimy ręcznie mikrofibrą BRAYT T4 płyn zabezpieczający
- pozostawiamy do wyschnięcia minimum 1 godzinę
- polerujemy reflektor samą mikrofibrą.





INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO



ZESTAW DO RENOWACJI REFLEKTORÓW

Opakowanie	Numer artykułu
150 g T11 + 50 ml T4	300006686

REFLEKTOR MATOWY

IXELL TEAM

OBRÓBKA RĘCZNA

1. BRAYT T11 PASTA POLERSKA + BRAYT ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY* – polerujemy do usunięcia zmatowień.
2. BRAYT T4 PŁYN ZABEZPIECZAJĄCY + BRAYT ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY* – wcieramy w reflektor i pozostawiamy na min. 1 godzinę. Po tym czasie dopolerowujemy.

OBRÓBKA MASZYNOWA

1. BRAYT T11 PASTA POLERSKA + BRAYT GĄBKA POLERSKA „PROFI”* lub BRAYT WEŁNA POLERSKA „MM” 80 mm* – polerujemy do usunięcia zmatowień.
2. BRAYT T4 PŁYN ZABEZPIECZAJĄCY + BRAYT ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY* – wcieramy w reflektor i pozostawiamy na min 1 godzinę. Po tym czasie dopolerowujemy.

REFLEKTOR Z USZKODZONĄ WARSTWĄ OCHRONNĄ

OBRÓBKA RĘCZNA

1. Szlifujemy papierem ściernym (P1500 do P2500) do momentu usunięcia wszystkich defektów.
2. BRAYT T11 PASTA POLERSKA + BRAYT ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY* – polerujemy do momentu usunięcia defektów po papierze ściernym i uzyskania pełnej przezroczystości.
3. BRAYT T4 PŁYN ZABEZPIECZAJĄCY + BRAYT ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY* – wcieramy w reflektor i pozostawiamy na min. 1 godzinę. Po tym czasie dopolerowujemy.

OBRÓBKA MASZYNOWA

1. Szlifujemy papierem ściernym (P600 do P1500) do momentu usunięcia wszystkich defektów.
2. BRAYT T11 PASTA POLERSKA + BRAYT WEŁNA POLERSKA „MM" 80 mm* – polerujemy do momentu usunięcia defektów po papierze ściernym i uzyskanie pełnej przezroczystości.
3. BRAYT T4 PŁYN ZABEZPIECZAJĄCY + BRAYT ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY* – wcieramy w reflektor pozostawiamy na min. 1 godzinę. Po tym czasie dopolerowujemy.